



MEDISEPT



Mediclean 580 Lime

Kontsentraat professionaalsete nõudepesumasinate ja muude seadmete, nt veekeetjate, boilerite ja bain-marie-seadmete katlakivi eemaldamiseks ja puhastamiseks

Kasutamine:

Aktiivselt puhastav kontsentraat nõudepesumasinate ja muude tootlustuses kasutatavate seadmete puhastamiseks. Eemaldab tõhusalt katlakivi, rooste, lubja-, tsemendi- ja muud seadmete kasutamise käigus tekkinud mineraalsed setted. Ei kahjusta roostevabast terasest, glasuuritud ega klaasist pindu.

Mitte kasutada email-, alumiinium-, värvilistest metallidest ega plastpindadel.

Lõhnatu ja vähese vahutavusega.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Kasutusjuhend:

NÕUDEPESUMASINAD:

Lülitada pesuvahendi doseerimine välja. Täita nõudepesumasin veega. Sõltuvalt settekihi paksusest lisada mahutisse umbes 100 ml kontsentraati 1 liitri vee kohta.

Käivitada seade 10–15 minutiks.

Pärast protsessi lõppu eemaldada töölahus ja loputada kogu seade põhjalikult veega. Teise võimalusena täita nõudepesumasin puhta veega ja käivitada veeringlusprogramm ilma pesuvahendi doseerimiseta.

Eemaldatud ja tugevalt määrdunud nõudepesumasina osad tuleb asetada 10% töölahusesse ning seejärel põhjalikult veega loputada või loputada veega nõudepesumasinas.

RASKED SETTED JA ROOSTE:

Kanda väike kogus kontsentraati keraamilistele pindadele ja happekindlatele põrandatele, jaotada harja või käsna, lasta mõni minut mõjuda ning pärast mustuse eemaldamist loputada veega.

Müügapakendid:

butelka 1 l, kanister 5 l



Doseerimine:
u 100 ml → 1 l vett

pH 0,5±0,5



Kontsentraat



Nõudepesu-
masinate
katlakivieemaldus



Köögiseadmete
katlakivieemaldus



Tootja: **MEDISEPT Sp. z o.o.**
Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: +48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Koostamise kuupäev: 01.2024 rev. 1